



Wasinstructies

Alle kanalen zijn gemaakt van hoge kwaliteit materialen zonder toevoeging van natuurlijke vezels. Het gebruikte materiaal is specifiek voor uw toepassing op maat gemaakt. Kanalen uit doorlaatbare stof, PMI en PLI, kunnen gereinigd worden in een gewone industriële wasmachine. De kanalen gemaakt van NHI, NHE en NMD of met vormringen kunnen alleen met de hand worden gewassen, verwijder voor het wassen eerst de vormringen.

Lees de wasinstructies, ingenaaid aan de rits van elk stuk kanaal, voor het wassen

Wij adviseren:

1. Was de kanalen met een gewoon wasmiddel (dosering volgens gebruiksaanwijzing). Het wassen mag tot 4 maal herhaald worden. Bij sterke vervuiling raden wij een speciaal schoonmaakmiddel aan.
2. Ontsmet kanalen alleen daar waar dit vereist is, gebruik speciale ontsmettingsmiddelen.
3. Spoel de kanalen in schoon water.
4. Langzaam laten centrifugeren, installeren en verder laten drogen door de luchtstroom van de ventilator.

Symbol:

	Max. temperatuur 40°C normaal was- en spoelprogramma kleuren gescheiden houden
	Voorzichtig wasprogramma, max. Temperatuur = 40°C spoelen in schoon water, voorzichtig centrifugeren
	Alleen handwas max. temperatuur 40°C voorzichtig behandelen
	Strijken met maximaal temperatuur van het ijzer = 110°C, voorzichtig met stoomstrijken
	Strijken of stomen niet toegestaan
	Drogen in een droogtrommel met lage temperatuur
	Verboden te drogen in een droogtrommel
	Vlekken mogen niet verwijderd worden met een organisch oplosmiddel
	Mag gereinigd worden met tetrachloretheen monofluortrichlomethaan en alle solventen met het symbool F
	Mag niet worden gebleekt met losgemaakt chloor